

### Инструкция по настройке Беспроводного маршрутизатора D-Link Dir300







1.1 Подключите кабель от оптического терминала VINKU в разъём синего цвета, обозначенный надписью «Интернет».

1.2 Подключите жёлтый кабель, идущий в комплекте с маршрутизатором, одним концом в любой из 4-х жёлтых портов, обозначенных надписью «Домашняя сеть», а другим – в аналогичный порт сетевой карты вашего компьютера.

1.3 Подключите идущий в комплекте блок питания к разъёму, обозначенному надписью «Питание» и нажмите находящуюся рядом кнопку.

1.4 Подключите идущий в комплекте блок питания к разъёму, обозначенному надписью «Питание» и нажмите находящуюся рядом кнопку.



2.1 Откройте меню «Пуск» и в строке поиска наберите «Центр управления сетями».

Панель управления (1) Е Центр управления сетями и общим доступом
Шаг 2.2
Ознакомиться с другими результата
центр управления сетями × Завершение работы +
🚳 ⋵ 🖸 🔍 🚔 🦉 💾 🐬

2.2 Щёлкните мышью по найденному результату «Центр управления сетями и общим доступом». Перед вами откроется окно, изображённое на рисунке ниже:





2.3 В левой части открывшегося окна выберите пункт «Изменение параметров адаптера».

) 🕖 🗧 🙀 « Все элементы п	анели уп 🕨	Центр управления сетями	и общим доступ	10M + 47	Поиск в панели управления	
Панель управления - домашняя страница	Просм	отр основных сведен	ий о сети и н	астройка подкл	ючений	
Изменение параметров адаптера	Шаг 2	.3	Ттк —	Интернет	Просмотр полной карты	
Изменить дополнительные параметры общего доступа	Просмот	рактивных сетей			Подключение или отключение	
	ET I	174		Тип доступа:	Интернет	
		Рабочая сеть		Подключения:	Подключение по лакальной сети	
	Изменен	ие сетевых параметров —		<u>^</u>		
	*	Настройка нового подклю Настройка беспроводного или же настройка маршру	чения или сети , широкополосн тизатора или то	ного, модемного, пр чки доступа.	ямого или VPN-подключения	
	-	Подключиться к сети				
	4	Подключение или повтори сетевому соединению или	ное подключени подключение к	ие к беспроводному, : VPN.	проводному, модемному	
	.3.	Выбор домашней группы	и параметров об	бщего доступа		
		Доступ к файлам и принте изменение параметров об	рам, расположе щего доступа.	енным на других сете	вых компьютерах, или	
Enawayayan Windows		Устранение неполадок				
Домашняя группа		Диагностика и исправлени	е сетевых пробл	лем или получение с	ведений об исправлении.	
Caniforna Gammana						

2.4 В открывшемся окне найдите значок «Подключение по локальной сети» и щёлкните по нему правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите пункт «Свойства».

Упорядочить    Отключение по локаль VINKU Realtek PCIe GBE Family	не сетевого устройства Диагно ной сети / Сог 😵 Отключить Состояние Диагностика Ф Настройка моста Создать ярлык Удалить Ф Переименовать Свойства Шаг 2.4	остика подключения »	
---	---	----------------------	--



2.5 В открывшемся окне выделите пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», поставьте напротив него «галочку» (если она у вас не стоит) и нажмите кнопку «Свойства».

	FCIE GBE F	amily Control	er	
			Had	строить
Отмеченные	компоненть	использую	тся этим подк	лючением
🗹 🔺 Realt	ek Teaming	Protocol Driv	er (NDIS 6.20)	-
🗹 🔺 Realt	ek Man Prot	ocol Driver (N		5
Kealt	ek NDIS Pro	tocol Driver	E (TCP/Py6)	<b>J</b>
🗹 🔟 Прот	окол Интер	нета версии	4 (TCP/IPv4)	
💌 🔟 Драй	вер в/в топ	олога канал	ьного уровня	
🗹 🔺 Отве	тчик обнару	жения топол	погии канальн	юго уров 🤻
•				- F
Установит	ъ	Удалить	Св	ойства
Описание -				
Протокол	ГСР/ІР - ста	ндартный пр	отокол глоба	льных
сетей, обе	спечивающи	ий связь ме:	жду различны	ми

2.6 В открывшемся окне отметьте пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».

бщие	Альтернат	тивная ко	нфигураци	19			
Тарами подде Р мож	етры IP мог рживает эт но получити	ут назнач у возможн ь у сетево	аться авто юсть. В пр го админи	оматичес отивном стратор	жи, ес случа а,	сли сети не пара	о Метры
<u>о</u> п	олучить IP-	адрес авт	оматическ	34			
- () N	спользоват	ь следую	ций IP-адр	ec:			
IP-a	дрес:				+	+	
Мас	ка подсети	Шаг	2.6	×	+	+	
Осн	овной шлюз	31		4	+	+	
-		DUC					
<u>о</u> п	пользоват	ь следую	име алрес	a DNS-ce	DBeDO		
Пре	дпочитаемь	ый DNS-сер	овер:				-
Аль	тернативнь	เศี DNS-cep	овер:		4	*	
	Іодтвердит	ъ парамет	ры при вь	ходе	Д	ополни	тельно.

После этого нажмите кнопку «ОК», а затем кнопку «Закрыть» в предыдущем окне.



#### Настройка DHCP на D-Link DIR 300

1. Запустите web – браузер (Internet Explorer, Opera, FireFox, Google, Yandex). В адресной строке web браузера введите IP-адрес роутера (по умолчанию установлен IP –адрес 192.168.0.1) Нажмите клавишу <Enter> (может появится поле аутентификации). Логин и пароль указан на нижней панели устройства. (Login: admin, Pass: 1234/admin/user) в нашем случае Admin / Admin



2. Подключитесь к web-интерфейсу и нажмите Click'n'Connect.



#### Нажмите «Далее»





В следующем окне также нажмите «Далее»



Выберите тип соединения – DHCP - Динамический IP,



В следующем окне нажмите «Далее»

Сеть » Click'n'Connect			
Попучить адрес DNS-сервера 📝 автонтатически:			
- Featras		< Назад	Далее >



# На этом настройка беспроводного маршрутизатора D-Link завершена.

## Для других Моделей D-Link настройка будет аналогичным.